StudioTanta Studio-C 電源図

- ・雑電源(100V)の赤ラインは合計で20Aになります。その他の雑電源は各々100V、20Aになります。
- 音響電源は各々のパネルで100V、20A。115V、20A それぞれ1回路、平行2口でご用意しております。
- ・青枠内 Com-lok は PA System Full セットもしくは OUT セット、持ち込み用電源をお申込み頂いたお客様のみの貸出しになります。片側 1 箇所のみの利用で 150A になります。
- ・青枠内C型電源はPlayBack セットか持ち込み用電源をお申込み頂いたお客様のみの貸出しになります。 30Aで2箇所ございます。

